

Техническое описание

1/1

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

АКЕМИ® Очиститель плесени LONGLIFE – быстродействующий очиститель на основе поверхностно-активных компонентов. Не содержит кислот, щелочей, хлоридов и сольвентов.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Препарат легко и быстро удаляет органические отложения с поверхности фасадов, стен, выполненных из натуральных и формованных камней, таких как мрамор, гранит, бетонные блоки и т.п. Органические пятна от картонных коробок, плесени, помета птиц, никотина могут быть легко удалены. Предотвращает появление плесени сроком до 1 года.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

1. Удалить глубокие загрязнения механически или с помощью интенсивного очистителя Очиститель плесени LONGLIFE.
2. Разбавить концентрат в соотношении от 1:10 до 1:50.
3. Нанести равномерно на поверхность тампоном или подходящим садовым распылителем. В случае необходимости, нанести еще раз.
4. Защитить обработанную поверхность от дождя на 4 часа.
5. Излишки могут быть удалены струёй воды через несколько дней.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ СОВЕТЫ:

- Используйте АКЕМИ® Жидкие перчатки для защиты кожи рук.
- Является неагрессивным. Однако желательно не допускать контакта с растениями.
- Не смешивать отработанный препарат с чистым.
- Защищать от воздействия прямых солнечных лучей и нагрева.
- Для правильной утилизации, емкость должна быть совершенно пустой.

ДАННЫЕ БЕЗОПАСНОСТИ:

см. данные "ЕС"

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

Расход:	50 м ² /л (в пропорции с водой 1:10)
Цвет:	прозрачный
Плотность:	1,00 г/ см ³
Р-Н показатель:	прим. 7

Срок годности: 1 год при условии хранения в прохладном месте, не доступном для мороза, в плотно закрытой оригинальной таре.

СПРАВКА:

Вышеуказанная информация основана на данных технического развития последнего периода. Ввиду множества различных влияющих факторов, эта информация - как и другие устные или письменные технические консультации - должно быть рассмотрено в качестве необязательных советов. Пользователь обязан в каждом конкретном случае проводить неограниченные тесты продукта на незаметных зонах, или подготовленных образцах.

TIS 12.08